



Messanleitung für Balkonsichtschutz

Bitte lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit dem Messen beginnen.

1. Farbe und Material auswählen

Wählen Sie zuerst die Farbe* und das Material, in dem Sie Ihren Balkonsichtschutz haben möchten.

* Die Farbe auf dem Bildschirm kann abweichen. Bestellen Sie im Zweifel vorab ein Farbmuster.

2. Fläche ausmessen

Messen Sie die Fläche, die Sie mit dem Balkonsichtschutz abdecken möchten:

- Breite A
- Höhe B

3. Maßanpassung berücksichtigen

Ziehen Sie von den gemessenen Abmessungen auf jeder Seite mindestens 2 cm ab.

Warum?

Damit der Balkonsichtschutz bei der Montage gespannt werden kann und optimal sitzt.

4. Ösen an den Rändern auswählen

Entscheiden Sie, wie die Ösen angebracht werden sollen:

- Ösenabstand ca. 30 cm (von Öse zu Öse, Mitte zu Mitte)
- Ösenabstand ca. 50 cm
- Individuelle Platzierung

* Die Ösen dienen zur sicheren Befestigung des Balkonsichtschutzes.