

MONTAGEANLEITUNG TERRASENPLANE

Montageanleitung für eine Terrassenplane inkl. Drehverschlüssen auf einer Holzkonstruktion.

Was benötigen Sie?

- 1) Zwei Personen,
- 2) Ein Akkuschauber
- 3) Schrauben, entsprechend der Anzahl der Bestellten Drehverschlüsse. Wir benötigen je zwei Schrauben pro Drehverschluss.

Passen Sie die Schrauben an die Balkenstärke an. Die Schraube sollte mindestens 2 cm in den Balken eingeschraubt werden können. Die Schraube sollte nach dem einschraube nicht aus dem Balken ragen, dass könnte im späteren Gebrauch zu Unfällen führen.

- 4) Ein Kugelschreiber (zur Markierung der montagepunkte),
- 5) Ein Zollstock,
- 6) Zwei Leitern
- 7) Montagezeit ca. 2 Stunden

Montageanleitung

- 1) Breiten Sie die Plane flach aus und legen Sie sie für ca. 1 Stunde bei Raumtemperatur ab, damit sie nach dem Transport wieder in seine ursprüngliche Form zurückkehren kann. Rollen Sie die Plane während der Winterzeit und bei niedrigen Temperaturen nicht zusammen, dies kann zu Brüchen und Beschädigungen der Fensterfolie führen.
- 2) Halten Sie die Plane an den oberen Ecken an der Stelle an der sie montiert werden soll.
- 3) Ziehen Sie die Plane leicht an.
- 4) Zeichnen Sie mit einem Kugelschreiber die beiden oberen ovalen Ösen an, an denen die ersten Drehverschlüsse montiert werden sollen.
- 5) Legen Sie die Plane ab.
- 6) Montieren Sie die Drehverschlüsse in der markierten Position. Die Verschlüsse müssen mittig an der durch sie gezeichnete ovale Öse markierten Stelle befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Schrauben, mit denen Sie die Drehverschlüsse befestigen, nicht zu nahe an der Kante des Balken liegen, da sonst ein Stück des Holzbalken abbrechen kann.

- 7) Befestigen Sie die Pläne an den zwei ersten Drehverschlüssen
- 8) Dehnen Sie die Plane leicht, um die restlichen ovalen Ösen zu zeichnen. Achten Sie darauf, dass die Oval Ösen in einer Linie eingezeichnet werden.
- 9) Nach dem anzeichnen der Ösen, legen Sie die Plane auf die Seite.
- 10) Fixieren Sie die Drehverschlüsse in der markierten Position. Die Drehverschlüsse müssen mittig an der durch die eingezeichneten Stelle befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Schrauben, mit denen Sie die Drehverschlüsse befestigen, nicht zu nahe an der Kante des Balken liegen, da sonst ein Stück des Holzbalken abbrechen kann.
- 11) Befestigen Sie die Plane mit dem Drehverschlüssen. Beginnen Sie mit den oberen Ecken, die zuerst angebracht wurden. Montieren sie die restlichen Ösen in beliebigen Reihenfolge
- 12) Wenn sich ein Hohlraum in Ihrer Plane befindet, legen Sie eine Kette oder ein Rohr in den Hohlraum, um die Plane zu stabilisieren.
- 13) Entspannen Sie sich jetzt und genießen Sie die Terrassenplane von KAMPA.

Falls Sie Fragen haben - prüfen Sie die Antworten in den FAQ oder gehen Sie auf:

www.kampa-planen.de

Montageanleitung für einer Terrassenplane auf einer Holzkonstruktion mittels einer Kederschiene oben und Drehverschlusses an den Seiten.

Was benötigen Sie?

- 1) Zwei Personen,
- 2) Ein Akkuschauber
- 3) Schrauben, entsprechend der Anzahl der Bestellten Drehverschlüsse. Wir benötigen je zwei Schrauben pro Drehverschluss.

Passen Sie die Schrauben an die Balkenstärke an. Die Schraube sollte mindestens 2 cm in den Balken eingeschraubt werden können. Die Schraube sollte nach dem einschraube nicht aus dem Balken ragen, dass könnte im späteren Gebrauch zu Unfällen führen.

- 4) Ein Kugelschreiber (zur Markierung der montagepunkte),
- 5) Ein Zollstock,
- 6) Zwei Leitern
- 7) Montierzeit ca. 2 Stunden

Montageanleitung

- 1) Breiten Sie die Plane flach aus und legen Sie sie für ca. 1 Stunde bei Raumtemperatur ab, damit sie nach dem Transport wieder in seine ursprüngliche Form zurückkehren kann. Rollen Sie die Plane während der Winterzeit und bei niedrigen Temperaturen nicht zusammen, dies kann zu Brüchen und Beschädigungen der Fensterfolie führen.
- 2) Halten Sie die Plane an den oberen Ecken an der Stelle an der sie montiert werden soll.
- 3) Ziehen Sie die Plane leicht an.
- 4) Zeichnen Sie die Oberkante der Plane mit einem Kugelschreiber ein. Dies wird auch die untere Kante der Kederschiene sein, auf der die Plane befestigt werden soll.
- 5) Legen Sie die Plane ab.
- 14) Befestigen Sie die Kederschiene mindestens (max. 1 cm) über dem markierten Bereich. Die Kederschiene muss in einer Linie und horizontal befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Schrauben, mit denen Sie die Kederschiene befestigen, nicht zu nahe an der Kante des Balken liegen, da sonst ein Stück des Holzbalken abbrechen kann.
- 6) Ziehen Sie den Keder durch die Kederschiene.
- 7) Dehnen Sie die Plane leicht, um die restlichen ovalen Ösen ein zu zeichnen. Achten Sie darauf, dass die eingezeichneten Punkte in einer Linie befinden
- 8) Nach dem sie die Ösen eingezeichnete haben, legen Sie die Plane auf die Seite.
- 9) Fixieren Sie die Drehverschlüsse in der markierten Position. Die Drehverschlüsse müssen mittig an der durch die eingezeichneten Stelle befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Schrauben, mit denen Sie die Drehverschlüsse befestigen, nicht zu nahe an der Kante des Balken liegen, da sonst ein Stück des Holzbaklen abbrechen kann.
- 10) Ziehen Sie die Terrasenplane durch die Kederschiene.
- 11) Befestigen Sie die Seiten der Terrasenplane mit den Drehverschlüssen
- 12) Wenn sich ein Hohlsaum in Ihrer Plane befindet, legen Sie eine Kette oder ein Rohr in den Tunnel, um die Plane zu stabilisieren.
- 13) Entspannen Sie sich jetzt und genießen Sie die Terrasenplane von KAMPA.

Falls Sie Fragen haben - prüfen Sie die Antworten in den FAQ oder gehen Sie auf:

www.kampa-planen.de