

## MONTAGEANLEITUNG PLANENVORHANG

### Montierungsanleitung für Planenvorhänge mit Laufschiene.

Was benötigen Sie?

- 1) Zwei Personen,
- 2) Ein Akkuschauber
- 3) Schrauben, entsprechend der Anzahl der Bestellten Drehverschlüsse. Wir benötigen je zwei Schrauben pro Drehverschluss.

Passen Sie die Schrauben an die Balkenstärke an. Die Schraube sollte mindestens 2 cm in den Balken eingeschraubt werden können. Die Schraube sollte nach dem einschraube nicht aus dem Balken ragen, dass könnte im späteren Gebrauch zu Unfällen führen.

- 4) Ein Kugelschreiber (zur Markierung der montagepunkte),
- 5) Ein Zollstock,
- 6) Zwei Leitern
- 7) Montageszeit ca. 2 Stunden

### Montageanleitung

- 1) Breiten Sie die Plane flach aus und legen Sie sie für ca. 1 Stunde bei Raumtemperatur ab, damit sie nach dem Transport wieder in seine ursprüngliche Form zurückkehren kann. Rollen Sie die Plane während der Winterzeit und bei niedrigen Temperaturen nicht zusammen, dies kann zu Brüchen und Beschädigungen der Fensterfolie führen.
- 2) Halten Sie die Plane an den oberen Ecken und platzieren Sie sie an der Stelle, an der sie befestigt werden soll.
- 3) Ziehen Sie die Plane leicht an.
- 4) Zeichnen Sie die Oberkante der Plane mit einem Kugelschreiber ein. Dies wird auch die untere Kante der Schiene sein, auf der die Plane befestigt werden soll.
- 5) Legen Sie den Planenvorhang ab.
- 6) Setzen Sie die Wand-/Deckenhalter im Abstand von ca. 100 cm auf die Schiene und befestigen Sie mit den Schrauben, die sich an den Griffen befinden.
- 7) Befestigen Sie die Schiene 4 cm über der markierten Bereich. Die Kederschiene muss in einer Linie und horizontal befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Schrauben zur Befestigung der Schiene nicht zu nahe an der Kante des Balkens liegen, da sonst ein Stück des Balken abbrechen kann

- 8) Befestigen Sie den Vorhang mit Hilfe der Rollen an der Oberkante des Vorhangs.
- 9) Entscheiden Sie, in welche Richtung sich die Plane öffnen soll. Von der zu befestigenden Seite ziehen Sie die Plane leicht heraus - so dass die erste Doppelrolle vollständig herauskommt.
- 10) Führen Sie den Stopper von der Seite aus, von der Sie die Rolle herausgezogen haben, mit einem Stopper an der Außenseite ein. Die Unterkante der Schiene sollte zwischen dem U-förmigen Stopper und der Unterlägscheibe am unteren Ende den Stopper liegen.
- 11) Befestigen Sie den Stopper mit einer Schraube ca. 10 cm von der Außenkante der Schiene entfernt.
- 12) Setzen Sie die zuvor herausgezogene Rolle ein und sichern Sie sie mit einem Stopper
- 13) Befestigen Sie die Stopper mit dem Gummipuffer nach innen der Schiene. Die Unterkante der Schiene sollte zwischen dem U-förmigen Teil des Stoppers sein, und der Unterlegscheibe am unteren Ende von den Stopper liegen.
- 14) Wiederholen Sie die Schritte 11 und 12 am anderen Ende der Schiene.

**Falls Sie einen Drehverschluss an den Seiten haben:**

- 15) Legen Sie die Plane ab.
- 16) Zeichnen Sie ovale Öse an
- 17) Fixieren Sie die Drehverschlüsse in der markierten Position. Die Drehverschlüsse müssen mittig an der durch die eingezeichneten Stelle befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Schrauben, mit denen Sie die Drehverschlüsse befestigen, nicht zu nahe an der Kante des Balken liegen, da sonst ein Stück des Holzbalken abbrechen kann.
- 18) Befestigen Sie die Seiten des Vorhangs mit Drehverschlüssen.
- 19) Wenn sich ein Hohlsaum im Ihren Vorhang befindet, legen Sie eine Kette oder ein Rohr in den Tunnel, um die Plane zu stabilisieren.
- 20) Entspannen Sie sich jetzt und genießen Sie die Terrassenplane von KAMPA.

Falls Sie Fragen haben - prüfen Sie die Antworten in den FAQ oder gehen Sie auf:

[www.kampa-planen.de](http://www.kampa-planen.de)

## Montierungsanleitung für Planenvorhänge mit Stahlseil

Was benötigen Sie?

- 1) Zwei Personen,
- 2) Ein Akkuschauber
- 3) Schrauben, entsprechend der Anzahl der Bestellten Drehverschlüsse. Wir benötigen je zwei Schrauben pro Drehverschluss.

Passen Sie die Schrauben an die Balkenstärke an. Die Schraube sollte mindestens 2 cm in den Balken eingeschraubt werden können. Die Schraube sollte nach dem einschrauben nicht aus dem Balken ragen, dass könnte im späteren Gebrauch zu Unfällen führen.

- 4) Ein Kugelschreiber (zur Markierung der montagepunkte),
- 5) Ein Zollstock,
- 6) Zwei Leitern
- 7) Montagezeit ca. 2 Stunden

## Montageanleitung

- 1) Breiten Sie die Plane flach aus und legen Sie sie für ca. 1 Stunde bei Raumtemperatur ab, damit sie nach dem Transport wieder in seine ursprüngliche Form zurückkehren kann. Rollen Sie die Plane während der Winterzeit und bei niedrigen Temperaturen nicht zusammen, dies kann zu Brüchen und Beschädigungen der Fensterfolie führen.
- 2) Halten Sie die Plane an den oberen Ecken und platzieren Sie sie an der Stelle, an der sie befestigt werden soll.
- 3) Ziehen Sie die Plane leicht an.
- 4) Zeichnen Sie die Oberkante der Plane mit einem Kugelschreiber ein.
- 5) Legen Sie den Planenvorhang ab.
- 6) Befestigen Sie die Wandhalter ca. 5 cm von den markierten Enden des Vorhangs entfernt.
- 7) Machen Sie eine Schlaufe mit einem kürzeren Stahlseil, stecken Sie es durch den Wandhalter und sichern Sie die Schlaufe mit Klemmen.
- 8) Befestigen Sie das Spansschloss auf die gleiche Weise und dann das längere Stahlseil am Spansschloss.
- 9) Stecken Sie die an der Plane montierten Ringe durch das noch nicht befestigte Ende des Drahtseiles.
- 10) Machen Sie eine Schlaufe mit einem kürzeren Stahlseil, stecken Sie es durch den Wandhalter und sichern Sie die Schlaufe mit Klemmen.

11) Entscheiden Sie, in welcher Richtung sich die Plane öffnen soll. Verbinden Sie auf der zu befestigenden Seite den letzten Ring mit dem Drahtseil mit Hilfe eines Kabelbinder

**Falls Sie einen Drehverschluss an den Seiten haben:**

12) Legen Sie die Plane ab.

13) Zeichnen Sie ovale Öse aus

14) Fixieren Sie die Drehverschlüsse in der markierten Position. Die Drehverschlüsse müssen mittig an der durch die eingezeichneten Stelle befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Schrauben, mit denen Sie die Drehverschlüsse befestigen, nicht zu nahe an der Kante des Balken liegen, da sonst ein Stück des Holzbalken abbrechen kann.

15) Befestigen Sie die Seiten des Vorhangs mit Drehverschlüssen.

16) Wenn sich ein Hohlraum im Ihren Vorhang befindet, legen Sie eine Kette oder ein Rohr in den Hohlraum, um die Plane zu stabilisieren.

17) Entspannen Sie sich jetzt und genießen den Planen Vorhang von KAMPA.

Falls Sie Fragen haben - prüfen Sie die Antworten in den FAQ oder gehen Sie auf:

[www.kampa-planen.de](http://www.kampa-planen.de)