

Messanleitung – Rollplane mit Kurbel und optionaler Seitenführung

(Montage vor der Öffnung / überlappend)

Benötigtes Werkzeug

- Maßband oder Zollstock
- Wasserwaage (empfohlen)
- Stift und Notizblock

1. Allgemeine Hinweise

- Die Rollplane wird vor der Öffnung montiert (auf der Wand / überlappend)
- Ziel ist es, die Öffnung vollständig abzudecken
- Messen Sie alle Maße sorgfältig und möglichst mehrfach
- Alle Angaben bitte in cm machen

2. Breite messen (A)

Was wird gemessen:

Die Breite Ihrer Öffnung (z. B. zwischen zwei Pfosten oder Wänden)

Vorgehen:

- Breite oben, mittig und unten messen
- Größtes Maß verwenden, damit alles sicher abgedeckt ist

Bestellbreite (A) berechnen

Damit die Öffnung seitlich gut abgedeckt ist, empfehlen wir einen Überstand:

- Links + rechts jeweils 5–10 cm hinzufügen

Beispiel:

Öffnung = 200 cm

→ Empfohlene Bestellbreite: 210–220 cm

Wichtiger Hinweis zur Gesamtbreite

Die bestellte Breite (A) ist die sichtbare Plane – die gesamte Anlage ist breiter.

Gesamtbreite:

- ohne Seitenführung: **A + ca. 10 cm**
- mit Seitenführung: **A + ca. 18 cm**

Beispiel:

Bestellbreite A = 210 cm

→ Gesamtbreite:

- ohne Seitenführung: ca. 220 cm
- mit Seitenführung: ca. 228 cm

Wichtig:

Bitte stellen Sie sicher, dass links und rechts ausreichend Platz für die gesamte Anlage vorhanden ist.

3. Höhe messen (B)

Was wird gemessen:

Die gewünschte Höhe der sichtbaren Plane

Vorgehen:

- Höhe links und rechts messen
- Größtes Maß verwenden, damit die Öffnung vollständig abgedeckt wird

⚠ Wichtiger Hinweis zur Höhe

Die angegebene Höhe (B) entspricht der sichtbaren Plane.

Oben befindet sich zusätzlich das Aufrollrohr (Gehäuse), wodurch die Anlage insgesamt höher ist.

Faustregel:

Gesamthöhe = B + ca. 8 cm

Beispiel:

Bestellte Höhe B = 200 cm

→ Sichtbare Plane: 200 cm

→ Gesamthöhe der Anlage: ca. 208 cm

! Wichtig:

Bitte stellen Sie sicher, dass oberhalb der Öffnung mindestens 8 cm zusätzlicher Platz vorhanden ist.

4. Seitenführung (optional)

Bei Auswahl von seitlichen Führungsschienen:

- Die Plane läuft seitlich in Schienen
- Diese sind bereits in der Gesamtbreite berücksichtigt

Voraussetzung:

- Untergrund muss gerade und stabil sein

5. Variante ohne Seitenführung (mit Ösen & Drehverschlüssen)

- Die Plane wird mit Drehverschlüssen befestigt

Hinweis:

- Untergrund muss stabil und tragfähig sein

⚠ **Wichtiger Hinweis zu den Ösen**

Bei dieser Variante werden die Ösen innerhalb der Planenbreite (A) angebracht.

Position der Ösen:

- jeweils ca. 2,5 cm vom seitlichen Planenrand nach innen versetzt

Beispiel:

- Bestellbreite $A = 210$ cm
Ösen sitzen nicht direkt am Rand, sondern jeweils ca. **2,5 cm nach innen versetzt**

Wichtig:

Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Planung der Befestigungspunkte, insbesondere bei angrenzenden Bauteilen (z. B. Pfosten, Rahmen oder Wände).

6. Fenster (optional)

Wenn Sie ein Sichtfenster wünschen, benötigen wir folgende Angaben:

- Fensterbreite (a)
- Fensterhöhe (b)
- Abstand von links (c)
- Abstand von unten (d)

7. Kontrolle vor Bestellung

Bitte prüfen Sie vor Ihrer Bestellung:

- Wurde die Öffnungsbreite korrekt gemessen?
- Wurde ausreichend seitlicher Überstand (5–10 cm je Seite) eingeplant?
- Ist genug Platz für die Gesamtbreite vorhanden?
 - ohne Seitenführung: **A + ca. 10 cm**
 - mit Seitenführung: **A + ca. 18 cm**
- Ist genug Platz für die **Gesamthöhe (B + ca. 8 cm)** vorhanden?
- Sind Hindernisse (z. B. Geländer, Pfosten) berücksichtigt?
- Ist die gewünschte Kurbelseite festgelegt?



8. Wichtiger Hinweis

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die sichtbare Plane, nicht auf die komplette Anlage.

Falsch angegebene Maße können dazu führen, dass:

- die Rollplane nicht montiert werden kann
- die Öffnung nicht vollständig abgedeckt wird

Bitte messen Sie sorgfältig.