

# Montageanleitung – Rollplane mit Kurbel und Führungsschienen

## Benötigtes Werkzeug & Material

- Inbusschlüssel **CR-V5** (5mm)
- Schraubenschlüssel **10 mm**
- Gummihammer (optional, vorsichtig verwenden)
- Geeignetes Wandmontagematerial:
  - Schrauben
  - Dübel (passend zum Untergrund)

### Hinweis:

Wandmontagematerial und Werkzeug sind nicht im Lieferumfang enthalten.

## 1. Vorbereitung

- Verpackung vollständig öffnen und alle Teile entnehmen
- **Achtung:** Die Führungsschienen befinden sich in der Nutwelle (Transportzustand)
- Führungsschienen aus der Nutwelle herausnehmen
- Lieferumfang auf Vollständigkeit prüfen

## 2. Plane an Nutwelle (Kontrolle / Montage)

- Die Plane ist in der Regel bereits werkseitig an der Nutwelle vormontiert
- Bitte prüfen, ob die Plane gerade und korrekt sitzt

### Falls die Plane noch nicht montiert ist:

- Den Keder der Plane in die vorgesehene Nut der Nutwelle einschieben
- Die Plane gleichmäßig über die gesamte Breite einziehen

### Hinweis:

Eine gerade Ausrichtung ist wichtig für einen sauberen Lauf der Plane.

### **3. Endstücke in die Nutwelle einsetzen**

Vor der Montage festlegen, auf welcher Seite die Kurbel angebracht werden soll.

#### **3.1 Kurbel-Seite**

- Stopfen mit Vierkantaufnahme in die Nutwelle einsetzen
- Bei Bedarf vorsichtig mit einem Gummihammer einschlagen

#### **3.2 Gegenseite**

- Stopfen mit mittiger Öffnung in die Nutwelle einsetzen

### **4. Kurbel montieren**

- Kurbel auf die Vierkantaufnahme aufstecken
- Schwarze Befestigungsscheibe auf der Kurbel positionieren
- Mit den 2 kurzen Schrauben befestigen

### **5. Lagerseite montieren**

- Den Bolzen mit der schwarzen Halterung in die Öffnung der Gegenseite einsetzen

### **6. Wandhalterungen montieren**

- Montageposition an der Wand festlegen
- Abstand der Halterungen entsprechend der Breite der Nutwelle wählen
- Wandhalterungen an einer tragfähigen Wand befestigen
- Geeignete Schrauben und Dübel entsprechend dem Untergrund verwenden

#### **Hinweis:**

Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

### **7. Nutwelle einsetzen**

- Nutwelle von oben in die Wandhalterungen einlegen

### **8. Nutwelle sichern**

- Die Nutwelle mit den langen Schrauben und den Gewindeplättchen sichern
- Sicherstellen, dass das Rohr gegen Herausspringen (z. B. bei Wind) fixiert ist

## **9. Führungsschienen montieren (nur bei Ausführung mit Seitenführung)**

- Führungsschienen links und rechts neben der Plane montieren
- Abstand zur Plane ca. 1 cm einhalten
- Auf parallele und gerade Montage achten

## **10. Plane einfädeln (nur bei Seitenführung)**

- Seitliche Führungen der Plane in die Führungsschienen einfädeln
- Plane gleichmäßig nach unten führen

### **Alternative: Montage ohne Seitenführung (mit Drehverschlüssen)**

Falls Ihre Rollplane ohne seitliche Führungsschienen bestellt wurde, entfallen die Schritte 9 und 10.

#### **Stattdessen wie folgt vorgehen:**

- Plane vollständig nach unten führen und gerade ausrichten
- Position der Ösen auf den Untergrund übertragen (z. B. mit einem Stift markieren)
- Drehverschlüsse entsprechend den markierten Punkten positionieren
- Drehverschlüsse an den markierten Stellen festschrauben

#### **Hinweis:**

Achten Sie darauf, dass die Schrauben mittig sitzen und ausreichend Abstand zum Rand (z. B. Balkenrand) haben, um ein Ausreißen zu vermeiden.

- Anschließend die Plane über die Drehverschlüsse sichern

## **11. Unteres Rohr einsetzen (Hohlraum)**

- Das dünnere Rohr in den unteren Hohlraum der Plane einführen
- Rohr vollständig über die gesamte Breite einschieben

#### **Hinweis:**

Das Rohr sorgt für die Beschwerung und einen sauberen, stabilen Lauf der Plane.